



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Счетчик банкнот Generry V40



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	3
2. Об устройстве	3
3. Техника безопасности	4
4. Использование	4
5. Функция «СУММ».....	5
6. Функция «СОРТ».....	5
7. Ошибки и их устранение	5
8. Гарантийное обслуживание неисправного товара.....	5
Товар надлежащего качества	7
Товар недоброжащего качества	7

2

1. Введение

Устройство предназначено для пересчета банкнот. Скорость пересчета составляет 600 банкнот в минуту. Широкий функционал и компактный размер устройства позволяют удовлетворить все потребности пользователя.

Комплект поставки:

1. Устройство;
2. Направляющая скоба;
3. Сетевой адаптер AC/DC 6 В;
4. Гарантийный талон;
5. Инструкция;

2. Об устройстве



1. Дисплей;

2. +;

3. -;

4. СОРТ;

5. СУММ;

6. СТАРТ;

7. Поверхность подачника;

8. Направляющая скоба;

9. Сенсор выделения купюр;

10. Ролик;

11. Крышка.

Вес

320 гр.

Размер

192 x 50 x 90 мм

Производительность

600 банкнот в минуту

Максимальная загрузка

07 до 15000

Размеры банкнот

130 x 50 мм, 180 x 100 мм

Сенсорный дисплей

3

Энергопотребление	3.8
Питание	100-240 В 50/60 Гц

3. Техника безопасности

1. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией;
2. Соблюдайте все меры предохранения от поражения электрическим током;
3. Не подключайте к сети устройства, указанные в инструкции;
4. Для подключения к сети используйте только оригинальный сетевой адаптер. Использование других сетевых адаптеров может повлечь необратимые последствия;
5. Избегайте попадания язв на устройство;
6. Перед обслуживанием отключите устройство от сети. Для чистки используйте мягкую ткань, не имеющую острых краев;
7. В случае необходимости технического обслуживания обратитесь в сервисный центр;
8. Сенсор подсчета купюл:
9. При повреждении сетевого кабеля или вилки запрещено использовать устройство;
10. При длительном неиспользовании устройства отключите электропитание.

4. Использование

Правильное положение банкнот:



1. При включении устройства, на дисплее отобразится «On».
2. Подключите сетевой адаптер к устройству, нажмите кнопку питания, расположенную на задней части устройства;
3. Откройте защитную крышку;
4. Подсоедините к устройству направляющую скобу;
5. Поместите пачку банкнот в лоток под направляющей скобой, следите за тем, чтобы банкноты не лежали ровно в лотке.



6. Нажмите «Старт» для начала подсчета, результат отобразится на дисплее.
7. Извлеките банкноты из лотка, при необходимости повторите процедуру (для получения достоверного результата рекомендуется пересчитывать несколько раз).

4

5. Функция «СУММ»

Функция суммирования позволяет посчитать несколько пачек банкнот и получить общий результат.

Для использования этой функции:

1. Извлеките подсчитанные банкноты;
2. Положите следующую пачку банкнот в лоток и нажмите кнопку «СУММ». Устройство пересчитает банкноты и сложит результат.

6. Функция «СОРТ»

Функция «СОРТ» позволяет сортировать необходимое количество банкнот. По умолчанию установлено значение 100, значит после 100 купюр счетчик перестанет считать, и заново начнет счет только после извлечения отсчитанных купюр.

Нажмите кнопку «СОРТ» для включения. При повторном нажатии Вы можете изменить количество банкнот на 50, 20 или 10 или установить любое количество банкнот от 1 до 100 при помощи кнопок + и -. Для отключения функции нажмите еще раз кнопку «СОРТ»

7. Ошибки и их устранение

Сообщение	Причина	Решение проблемы
E-1	Загрязнение нижнего сенсора	Почистите сенсор или ролик подачи банкнот
E-2	Загрязнение верхнего сенсора	
E-3	Банкноты лежат неровно	Выроните пачку, перезапустите устройство
-	Низкое напряжение	Замените элемент питания

8. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы со всему выбору вправе:

- потребовать замены на товар той же марки (этот же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать сорвания недостатков и возврата покупной цены;
- потребовать замены или удаления безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителями или третьими лицами;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении технически сложного товара Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

5

Срок предъявления вышеизложенных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат подаче в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: недостаток, который не может быть устранен без несоправимых расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность устранения недостатка товара в течение каждого года гарантийного срока и совокупности более чем тридцати дней вследствие неоднократного устранения его различными недостатками;

В случае если Вы приобрелиущененный или бывший в употреблении товар недоброжащего качества, и были заранее предусмотрены о недостатках, из-за которых производитель, продавец, импортер, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО «Импекс-групп», возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантинные пломбы и налейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, неполномоченными на то компанией-производителем;

6

• дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации внутри устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических, химических, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или вредоносных веществ, а также любых других факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – технически сложные товары бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.д.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обменять как товар надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар недоброжащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2010) о замене товара на аналогичный. Для этого можете обратиться в сервисный центр Магазина по телефону 8-800-200-85-66.

Тем не менее, если указанный товар не поддается к технически сложным, ут.

Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружены существенные недостатки;
- на товаре отсутствуют или нарушены заводские или гарантинные пломбы и налейки;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

7

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код, приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Сервисный Центр